


2 kademeli deşarj için Geberit Sigma70 kare kumanda kapağı



Örnek şekil

KULLANIM AMAÇLARI

- Sigma duvar montaj kutularında deşarj tetikleme için

ÖZELLİKLER

- Önden basmalı
- Ses yalıtımlı basma çubukları

TEKNİK VERİLER

Tuş şekli kare

TESLİMAT KAPSAMI

- Montaj çerçevesi
- 2 mesafe ayar vidası

- 2 basma çubuğu

AKSESUARLAR

- Sigma70 kumanda kapağı için Geberit kapak çerçevesi, kare
- Sigma, Omega ve Kappa gömme rezervuarlar için Geberit uzatma seti

Ürün numarası	Colour / surface	Malzeme	B cm	H cm	T cm	Model
115.622.14.1	Tuş: mat siyah / temizliği kolay kaplamalı	Paslanmaz çelik	25	14.6	2.3	2 kademeli deşarj
115.622.FW.1	Tuş: fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Paslanmaz çelik	25	14.6	2.3	2 kademeli deşarj
115.622.JK.1	Tuş: lav rengi / Parlak cam	Cam	25	14.6	2.5	2 kademeli deşarj
115.622.JL.1	Tuş: kum grisi / Parlak cam	Cam	25	14.6	2.5	2 kademeli deşarj
115.622.JT.1	Tuş: mat beyaz / temizliği kolay kaplamalı	Paslanmaz çelik	25	14.6	2.3	2 kademeli deşarj

<i>Ürün numarası</i>	<i>Colour / surface</i>	<i>Malzeme</i>	<i>B</i> <i>cm</i>	<i>H</i> <i>cm</i>	<i>T</i> <i>cm</i>	<i>Model</i>
115.622.QB.1	Tuş: bronz rengi / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Paslanmaz çelik	25	14.6	2.3	2 kademeli deşarj
115.622.QD.1	Tuş: siyah krom / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Paslanmaz çelik	25	14.6	2.3	2 kademeli deşarj
115.622.QF.1	Tuş: pirinç rengi / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Paslanmaz çelik	25	14.6	2.3	2 kademeli deşarj
115.622.SI.1	Tuş: beyaz / Parlak cam	Cam	25	14.6	2.5	2 kademeli deşarj
115.622.SJ.1	Tuş: siyah / Parlak cam	Cam	25	14.6	2.5	2 kademeli deşarj